

Merkblatt

für den richtigen Umgang mit Werbefolien

Wie bringt man eine selbstklebende Folie makellos auf den Untergrund?

1. Der Untergrund der zu beklebenden Fläche sollte unbedingt glatt, staub- und fettfrei sein. Bitte achten Sie auf einen sorgfältig gereinigten Untergrund – nur so ist eine dauerhafte Haftung der Werbefolie mit dem Träger gewährleistet.
2. Legen Sie Ihre Werbefolie auf der zu beklebenden Fläche aus. Ist der Stand festgelegt, markieren Sie die Eckpunkte mit Kreppband oder leichten Bleistiftlinien, um im übernächsten Arbeitsschritt die Folie richtig positionieren zu können.
3. Die Werbefolie wird nun umgedreht, die Bildseite liegt unten – ziehen Sie jetzt das rückseitige Deckpapier ca. 2-3 cm von der Folie ab und falten Sie es mit dem Fingernagel im 180° – Winkel ab.
4. Die Werbefolie wird nochmals umgedreht, die Bildseite ist sichtbar, der unbedeckte Klebestreifen weist nach unten. Die Folie kann nun nach den vorher angebrachten Markierungen positioniert werden.
5. Ausrichtung O.K.? – Jetzt wird der erste Punkt in der Mitte der Folie angedrückt, danach wird zur linken und rechten Folienkante sorgsam und vor allem gerade ausgestrichen. Dazu halten Sie die Ecken der Folie mit spitzen Fingern fest und achten darauf, daß die auslaufende Vorderkante der Folie in der Flucht zum Mittelpunkt liegt. (Bei großen Motiven ist es besser, wenn eine helfende Hand die Enden festhält!)
6. Der erste Streifen haftet, es sind keine Falten, Blasen oder Verzug zu sehen? Prima, dann geht es weiter: Die komplette Folie wird nun wieder umgeklappt, um das Abdeckpapier rückseitig wieder ein Stück weit (ca. 20 – 30cm) weiter abziehen. Nun ist das beigelegte Rakel das geeignete Werkzeug, um fortzufahren.
7. Wiederum die Werbefolie umklappen – und jetzt heißt es aufpassen! Die unbedeckte Klebefläche nicht einfach auflegen! Halten Sie nun die Folie unter leichten Zug nach hinten ungefähr eine Handbreit nach oben von der Oberfläche fern. Nur so kann die Luft zwischen Folie und Untergrund beim Aufbringen der Folie entweichen, ohne daß Blasen zwischen Folie und Untergrund entstehen. Immer von der Mitte ausgehend streichen Sie nun die Werbefolie nach links und rechts auf das zu beklebende Objekt an. Bei jedem nachfolgenden Arbeitsgang ist eine Andrückbreite von 1-2 cm sinnvoll.
8. Es ist fast vollbracht. Zum Ende hin (etwa 3 cm vor Motivende) ziehen Sie das Abdeckpapier vollständig ab und halten mit der anderen Hand die Selbstklebefolie mit breit gefächerten Fingern von der Oberfläche fern. Drücken Sie nun die Folie in immer kleiner werdenden Schritten bis zum Ende hin an, während Ihre Fingerspitzen stets mehr vom Rand zurückweichen.

FERTIG! Unsere Werbetechniker sind sicher – Ihre Werbefolie ist nun perfekt aufgeklebt!